



## □ Maßanleitung - Montage am Fensterrahmen

✦ Benötigte Maße:

- Laibungsbreite = **Bestellbreite**
- Laibungshöhe = **Bestellhöhe**

🔧 So messen Sie richtig:

1. Messen Sie die Breite und Höhe der Maueröffnung jeweils an drei Stellen.
2. Tragen Sie das jeweils kleinste Maß als Bestellmaß für Breite und Höhe ein.

💡 Tipp:

Wir empfehlen einen Abzug ca. 5 mm bei Breite und Höhe, damit der Rollladen ausreichend Spielraum hat.

⚠️ Wichtig:

Achten Sie darauf, dass die sichtbaren Fensterrahmen mindestens 30 mm breit sind, damit die Führungsschienen stabil montiert werden können.

---



## Maanleitung - Montage auf das Mauerwerk

✦ Bentigte Mae:

- Laibungsbreite + 2 × 53 mm (Fhrungsschienen 106mm) = **Bestellbreite**
- Laibungshhe + Kastenhhe = **Bestellhhe**

🔧 So messen Sie richtig:

1. Messen Sie die lichte Mauerffnung an drei Stellen und verwenden Sie das grte Ma fr Breite und Hhe.
2. Addieren Sie je Seite 53 mm (insgesamt 106 mm) fr die Fhrungsschienen zur gemessenen Breite.
3. Addieren Sie die jeweilige Kastenhhe zur gemessenen Hhe.

bersicht: Kastengre nach Rollladenhhe

### Kastengren & Rollladenhhen

Kastengre	Alu 37 (mm)	Alu 39 (mm)	PVC 37 (mm)
Kasten 125	1-1030	1-1210	1-1290
Kasten 137	1031-1290	1211-1600	1291-1710
Kasten 165	1291-2110	1601-2470	1711-2500
Kasten 180	2111-2500	2471-2500	-

👉 Hinweis:

Wenn Ihr Ma zwischen zwei Hhen liegt, wird automatisch die nchsthhere Kastenhhe verwendet.

✓ Zusammenfassung: So bestellen Sie richtig

- Messen Sie immer von außen
- Bei Montage in Laibung: kleinstes Maß → evtl. Spielraum abziehen
- Bei Montage auf Wand: größtes Maß + Schienenbreite + Kastenhöhe addieren
- Maße in mm angeben (z. B. 1267 mm)
- Toleranz von +/- 2 mm ist produktionsbedingt möglich